# Comment entretenir la finition de vos menuiseries extérieures en bois
# Finition spécifique Riche
**(Lasures naturelles incolore UV, grisé, blanchi et toutes lasures faiblement pigmentées)**

## A. Généralités

L'entretien des menuiseries extérieures en bois relève d'une importance capitale en vue d'en assurer la durabilité (fonctionnement, stabilité, ...) ainsi que le maintien d'un aspect satisfaisant, voire son embellissement.

Avant toute chose, nous vous conseillons :

- D'effectuer un entretien préventif de façon à préserver le système de finition intact et ainsi de minimiser les travaux d'entretien.
- D'utiliser un matériel adapté (Exple. Brosse adaptée à la peinture à base d'eau)
- De respecter le temps de séchage entre les différentes couches

## B. Règles générales

### 1. Si finition intacte

- Poncer (granulométrie P180/220) et dépoussiérer
- Appliquer 1 couche de finition dans la couleur souhaitée
  Une seconde couche peut éventuellement être appliquée

  Voir Point C. ci-dessous pour les produits à utiliser

### 2. Si finition vieillie avec des défauts locaux

#### *a. Sur zones endommagées*

- Poncer les zones endommagées (granulométrie 120/140) jusqu'au moment qu'on obtient une belle transition vers la vieille peinture (sans bord visible).
- Ensuite poncer le support entier (granulométrie 200)

  Remarque : il est important que la transition des parties endommagées vers les parties intactes soit bien poncée pour prévenir qu'un bord devient visible après la réparation.

- Appliquer au moins une couche d'imprégnation
- Appliquer une couche de fond
- Appliquer au moins 2 couches de finition dans la couleur souhaitée

b. *Sur les zones intactes*

- Poncer (granulométrie 120/140) et dépoussiérer
- Appliquer 1 couche de finition dans la couleur souhaitée afin d'harmoniser la couleur sur l'ensemble de la menuiserie

Voir Point C. ci-dessous pour les produits à utiliser

**3. Si finition avec des défauts graves (couches fissurées, décrochage, écaillement…)**

- Poncer/décaper toutes les couches
- Appliquer au moins une couche d'imprégnation
- Appliquer une couche de fond
- Appliquer 3 couches de finition.

Voir Point C. ci-dessous pour les produits à utiliser

En cas de fissures/gerces graves dans le bois, d'écaillage important et de défauts graves au système de peinture, il peut être conseillé de contacter un peintre professionnel.

## C. Produits à utiliser

**La finition appliquée en usine est une Lasure Naturelle**

| | Incolore UV | Blanchi | Grisé |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Imprégnation | Induline SW-900 IT Incolore | | |
| Couche de Fond | Aqua HSL incolore | Aqua HSL-35/m teinté FT 45917 | Aqua HSL-35/m teinté FT 40812 |
| Finition | Aqua NEL-56/TM teinté FT 38855 | Aqua NEL-56/TM teinté FT 42034 | NEL-56/TM teinté FT 40843 130% pigmenté |

Si vous rencontrez des difficultés pour trouver les différents produits, n'hésitez pas à nous contacter au 060/31.00.50 ou directement la société Remmers à Grobbendonck au 014/84.80.80.